
Spread Eagle Springs
Spread Eagle Pines
W 0° 1321.50
871.5'
1379.63'
W 0° 711.65'
400'
311.65'
499.35'
294.98'
336.01'
321.29'
430.21'
340.0
S 43-30-00W 694.0'
S 22-16-00W 770.0'
35 1.95 Ac.
36 1.93 Ac.
37 1.96 Ac.
38 2.07 Ac.
39 2.13 Ac.
40 2.51 Ac.
41 2.30 Ac.
42 2.20 Ac.
43 2.03 Ac.
44 2.07 Ac.
45 2.12 Ac.
46 1.95 Ac.
47 2.05 Ac.
48 2.05 Ac.
49 2.05 Ac.
50 2.05 Ac.
51 2.05 Ac.
52 2.21 Ac.
53 2.25 Ac.
54 2.07 Ac.
55 2.20 Ac.
56 2.54 Ac.
57 2.47 Ac.
R=50'